



POWER SEAT SAMAND LX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز	BF00
کلید صندلی برقی	6340
موتور صندلی برقی	6350



POWER SEAT SAMAND LX

