



REVERSE SENSOR SAMAND

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW 00
جعبه فیوز	BF00
لامپ دنده عقب راست	263 7
لامپ دنده عقب چپ	263 2
میکروسوئیچ دنده عقب	2200
بیزر دنده عقب	2225
یونیت دنده عقب	2220
سنسور	2230
سنسور	2235
سوئیچ دنده عقب	2200



REVERSE SENSOR-SAMAND

