



REVERSE SENSOR-SAMAND MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW 00
جعبه فیوز	BF00
نود مرکزی	CCN
نود جلویی	FN
میکروسوئیچ دنده عقب	2200
بیزر دنده عقب	2225
یونیت دنده عقب	2220
سنسور	2230
سنسور	2235
سوئیچ دنده عقب	2200



REVERSE SENSOR-SAMAND MUX

