



Head Lamp- Samand LX & SE

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
جعبه فیوز اصلی	BF00
دسته راهنما	0002
نمایشگر جلو آمپر	0004
چراغ جلو چپ	2615
چراغ جلو راست	2610



Head Lamp- Samand LX & SE

