



Head Lamp- Samand MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
دسته راهنما	0002
سوئیچ	SW00
نمایشگر جلو آمپر	ICN
نود مرکزی	CCN
نود جلویی	FN
چراغ جلو چپ	2615
چراغ جلو راست	2610



Head Lamp- Samand MUX

