



ANTITRAP-POWER WINDOW FRONT SAMAND

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز	BF00
کنترل یونیت قفل مرکزی	6235
کلید شیشه بالابر اتوماتیک	6000
کلید شیشه بالابر راست (راننده)	6005
کلید شیشه بالابر راست (شاگرد)	6015
موتور شیشه بالابر شاگرد (ANTI TRAP)	6038
موتور شیشه بالابر عقب سمت چپ	6035

