



WINDOW WINDR FRONT SAMAND LX XU7

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز	BF00
رله شیشه بالابر سمت راننده	6020
موتور شیشه بالابر سمت راننده	6040
یونیت شیشه بالابر	6030
کلید شیشه بالابر اتوماتیک	6000
کلید شیشه بالابر جلو راست (شاگرد)	6015
کلید شیشه بالابر سمت شاگرد	6005
موتور شیشه بالابر سمت شاگرد	6045



WINDOW WINDR FRONT SAMAND LX XU7

