



Air Condition System- Samand LX (XU7&EF7)Siemens Petrol

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
جعبه فیوز	BF00
سوئیچ	SW00
ECU موتور	1320
سیستم هشدار دهنده ACU	8618
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
رله کمپرسور کولر	8005
رله قطع کن کمپرسور کولر	8005B
کمپرسور کولر	8020
رله موتور فن بخاری و کولر	8048
پنل کلیدهای بخاری و کولر	8025
کنترل یونیت دمای اتاق	8035
سنسور کنترل دمای اواپراتور	8006
کنترل یونیت و موتور فن نهویه	8070
مدول کنترل فن بخاری و کولر	8045
موتور فن بخاری و کولر	8050
کلید A/C	8000
کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh)	8067
رئوستای تنظیم نور صفحه پنل	3050



Air Condition System- Samand LX (XU7&EF7) Siemens Petrol

