



Air Condition System (Automatic HVAC)-Soren TurboSMS MUX

شرح	کد
باتری	BB00
نود جلو	FN
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
دسته راهنما	0002
کنترل یونیت موتور	1320
آینه جلو سمت راست	6415
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل کولر بخاری	8025
سنسور دمای اتاق	8031
سنسور دمای بیرون	8032
سنسور نور	8033
مدول انتخاب سرعت فن بخاری	8040
مدول کنترل بخاری	8045
رله کنترل موتور فن بخاری و کولر	8046
رله بخاری (A)	8048A
رله بخاری (B)	8048B
موتور فن سیستم تهویه	8050
مدول انتخاب تورب هوا	8065
کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh)	8067
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	4030

Air Condition System(Automatic HVAC)-Soren TurboSMS MUX
