



--	--

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز	BF00
دسته راهنما	0002
نود مرکزی	CCN
رادیو	8410
بلندگو	8420
بلندگو عقب چپ	8430
بلندگو عقب راست	8435
بلندگو	8425
آنتن برقی	8405



SW00

