

Radio &amp; CD player-Samand MUX

شرح	کد
باتری	<b>BB00</b>
جعبه فیوز	<b>BF00</b>
سوئیچ	<b>SW00</b>
یونیت نود مرکزی	<b>BCM</b>
آمپلی فایر	<b>8406</b>
پنل کنترل رادیو ضبط	<b>8410</b>
بلندگوی درب جلو چپ (راننده)	<b>8420</b>
بلندگوی درب جلو راست (شاگرد)	<b>8425</b>
بلندگوی طاقچه عقب چپ	<b>8430</b>
بلندگوی طاقچه عقب راست	<b>8435</b>

