



Electrical outside Mirrors-Samand ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز	BF00
سوئیچ	SW00
یونیت نود مرکزی	BCM
کلید های تنظیم آینه سمت راننده	6000
موتور های آینه های جانبی سمت چپ	6410
موتور های آینه های جانبی سمت راست	6415



Electrical outside Mirrors-Samand ECO MUX

