



HAZARD WARNING SAMAND LX

شرح	کد
باتری	BB00
حعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW00
حعبه فیوز	BF00
دسته راهنمای	0002
کلید فلاشر	2300
اتوماتیک راهنمای	2305
جلو آمپر	0004
راهنمای عقب راست	2635
راهنمای جلو راست	2325
راهنمای گلگیر راست	2345
راهنمای گلگیر چپ	2340
راهنمای گلگیر راست	2320
راهنمای عقب	2630
رله فلاشر کمکی	2350
ACU	8618



HAZARD WARNING SAMAND LX

