



--	--

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز آلسکه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
دسته راهنما	0002
نمایشگر جلو آمپر	0004
نمایشگر جلو آمپر	2635
لامپ خطر عقب چپ	2630
لامپ کوچک جلو چپ	2620
لامپ کوچک جلو راست	2625
لامپ پلاک راست	2633
لامپ پلاک چپ	2636
کلید تنظیم نور جلو آمپر	3050
رادیو ضبط	8410A
کلید فلاشر	2300
گرم کن شیشه عقب	8110
کلید صندوق پران	6216
کلید تبدیل سوخت	1810



Side Lamp - Samand LX

